

COMPOUND FYRVÆRKERI

Item / Varenr.: HERON 9160A-1 (MIXED BOX A) 1395-F2-0092/2017 KAT F2 NEM: 1880g

Denne fyrværkerikombination indeholder følgende fyrværkeriartikler:

1 x(9 PSP 1-25), FYRVÆRKSØRSBATTERI; KAT F2, 1646-F2-119-001-08; NEM: 470g

1 x(9 PSP 1-26), FYRVÆRKSØRSBATTERI; KAT F2, 1646-F2-119-001-08; NEM: 470g

1 x(9 PSP 1-27), FYRVÆRKSØRSBATTERI; KAT F2, 1646-F2-119-001-08; NEM: 470g

1 x(9 PSP 1-30), FYRVÆRKSØRSBATTERI; KAT F2, 1646-F2-119-001-08; NEM: 470g

Item / Varenr.: HERON 9160A-2 (MIXED BOX B) 1395-F2-0092/2017 KAT F2 NEM: 1880g

Denne fyrværkerikombination indeholder følgende fyrværkeriartikler:

1 x(9 PSP 1-28), FYRVÆRKSØRSBATTERI; KAT F2, 1646-F2-119-001-08; NEM: 470g

1 x(9 PSP 1-29), FYRVÆRKSØRSBATTERI; KAT F2, 1646-F2-119-001-08; NEM: 470g

1 x(9 PSP 1-30), FYRVÆRKSØRSBATTERI; KAT F2, 1646-F2-119-001-08; NEM: 470g

1 x(9 PSP 1-30), FYRVÆRKSØRSBATTERI; KAT F2, 1646-F2-119-001-08; NEM: 470g

DK- Kombinationsfyrværkeri - Må kun sælges i originalindpakningen.

Må ikke sælges til personer under 18 år. Kun til udendørs brug. Minimums sikkerhedsafstand 8 meter. Undgå overliggende forhindringer. Skyd ikke i nærheden af høje bygninger, træer eller lignende. Denne fyrværkerikombination indeholder to sikkerhedslunter. Identificér første sikkerhedslunte, og fjern den orange luntebeskyttelse. Anbring fyrværkerikombinationen på et fladt terræn. Stå sidelæns, antænd den første grønne sikkerhedslunte i yderste ende, og fjern Dem straks mindst 8 meter. I tilfælde af at fyrværkeriet ikke fungerer helt, vent 15 minutter, før De vender tilbage til fyrværkeriet. **VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT INGEN DELE AF KROPPEN ER IND OVER FYRVÆRKERIET.** Find reservesikkerhedslunten, stil Dem sidelæns, antænd lunte i yderste ende, og fjern Dem straks mindst 8 meter. - Der er forsinkelser under afskydningen. Tilskuere skal befinde sig mindst 8 meter væk. Opbevares tørt. Bortskaffelse af brugt fyrværkeri via husholdningsaffald. Bedste udsyn for publikum er fra 40 m afstand.